

Is je verwarming kapot? Dit kan je doen.

Doet je verwarming het niet? Vaak los je dat zelf makkelijk op. Door je cv bij te vullen en te ontluchten. Bekijk in ons [filmpje](#) hoe dat werkt of volg de 10 stappen hieronder. Dan zit je er snel weer warm bij.

Dit heb je nodig

Je hebt het onderstaande gereedschap nodig. Heb je dit niet in huis? Koop het bij de bouwmarkt of leen het van je bureu.



Ontluchtingsleutel



Vul- of tuinslang



Waterpomptang



2 slangklemmen



4. Sluit de vulslang aan op de vulkraan.

De ene kant van de vulslang sluit je aan op de vulkraan. De andere kant van de vulslang sluit je aan op een waterkraan, zoals de kraan van de douche of wastafel, of de wasmachinekraan (als die in je badkamer staat).



5. Open voorzichtig de waterkraan.

Als het water in de slang bij de verwarming is aangekomen, draai je de wartel (de moer van de slang) goed vast.



1. Controleer de manometer.

Deze meter vind je bij de verwarming in de badkamer of bij de verwarmingsketel zelf. Staat de meter op minder dan 1 bar? Dan is het tijd om het water bij te vullen.



6. Open de afsluitring van de vulkraan.

Als je de afsluitring (met kartels) opent zal de installatie zich vullen met water. Als de manometer op 1,5 bar staat, sluit je de waterkraan.

Klaar met bijvullen? Dan kan je nu door naar stap 7 op de volgende pagina: ontluchten.



2. Zet de verwarming uit.

Dit doe je door de thermostaat in de woonkamer op de laagste stand te zetten of de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact te halen. Draai daarna alle verwarmingen in huis open.



3. Zet de vulkraan open.

De vulkraan vind je meestal op de verwarming in de badkamer. Draai hier de afsluitdop los (de onderste moer). De afsluitring met kartels moet hierbij wel vast blijven zitten.





7. Open alle ontluuchtingskraantjes.

Draai de kraantjes op de verwarmingen, de ketel en de leidingen open met de ontluuchtingsleutel. Laat de lucht eruit tot er water komt. Zet de kraantjes dan dicht.



8. Controleer de manometer.

Kijk of er nog steeds 1,5 bar op de meter staat. Is het lager? Vul dan weer het water bij. Staat er wel 1,5 bar op de meter? Dan ben je klaar met de klus en kan je opruimen.



9. Het bijvullen en ontluuchten is klaar.

Haal de vulslang van de vulkraan en de waterkraan. Doe de afsluitring met kartels weer op de vulkraan. Draai dan de wartel van de slang los. Doe de afsluitdop weer op de vulkraan.



10. Zet de verwarming weer aan.

Dit doe je door de thermostaat omhoog te zetten of de stekker van de ketel in het stopcontact te doen.

Monteur bellen

Heb je de verwarming bijgevuuld en ontluucht maar doet deze het nog steeds niet? Bel dan een monteur. Afhankelijk van waar je woont bel je met monteur **Mampaey** of **Breman**.

Woon je in

- Beverwaard
- Cool
- De Esch
- IJsselmonde
- Het Lage Land
- Hillesluis
- Kralingen
- Kralingseveer
- Nieuw Crooswijk
- Ommoord
- Oosterflank
- Oude Noorden
- Oude Westen
- Prinsenland
- 's-Gravenland
- Stadsdriehoek
- Struisenburg
- Zevenkamp



Bel met Mampaey: 078 – 652 24 33

Woon je in

- Bloemhof
- Carnisse
- Feijenoord
- Katendrecht
- Kleinpolder
- Kop van Zuid
- Middelland
- Nieuwe Westen
- Noordereiland
- Oud Charlois
- Oud Mathenesse
- Overschie
- Pendrecht
- Pernis
- Spangen*
- Tarwewijk
- Wielewaal
- Witte Dorp
- Zuidplein



Bel met Breman: 010 – 298 33 50

* Woon je in Justus van Effen? Bel dan Mampaey (078 – 652 24 33).

Meer weten?

www.woonstadrotterdam.nl/verwarming